

1.24. Клапан балансировочный ввертной

Ду15 Ру16 Кол-во: 1 шт



1.25. Клапан балансировочный ввертной

Ду20 Ру16 Кол-во: 1 шт



1.26. Клапан балансировочный ввертной

Ду20 Ру10 Кол-во: 1шт



1.27. Клапан балансировочный фланцевый

Ду65 Ру25 Кол-во: 1шт



1.28. Клапан балансировочный фланцевый

Ду100 Ру16 Кол-во: 1шт



1.29. Клапан балансировочный фланцевый

Ду32 Ру16 Кол-во: 1шт



1.30. Клапан балансировочный фланцевый

Ду40 Ру16 Кол-во: 1шт



1.31. Регулятор перепада давления ВРПД

Ду25 Кол-во: 1шт

